
	<p>KARAKTERISTIKE VOZILA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uzrast deteta/djeteta: 37-96 meseci/mjeseci • 4 Elektromotora • Baterija: 1 x 12V7AH • Punjač: ulaz AC 220V, izlaz DC 12V • Dimenzije vozila: 132 x 47 x 67 cm • Dimenzije pakovanja: 121 x 71 x 71 cm • Težina: 27 kg bruto 23 kg neto • Težina korisnika: maksimalno 60 kg 	<p>DELOVI/DIJELOVI VOZILA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo/Tijelo vozila - 1 kom • Točkovi - 4 kom • Auspuh - 1 par • Sedište/Sjedište - 1 kom • Kesica sa delovima - 1 kom • Prednja šoferšajbna - 1 kom • Ratkapne - 4 kom • Prikolica kiper - 1 kom • Volan - 1 kom • Punjač - 1 kom • Daljinski upravljač - 1 kom
--	---	--

O VAŠEM NOVOM VOZILU

Ovo vozilo na akumulator će pružiti vašem detetu/djetetu kilometre udobne vožnje i uživanja. Zbog vaše, kao i bezbednosti vašeg deteta/djeteta, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre korišćenja, kao i da sačuvate uputstvo zbog eventualnih informacija koje će vam biti potrebne u budućnosti.

<p>PRAVILA ZA SIGURNU VOŽNJU I PREVENCIJU OD MOGUĆIH POVREDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dete/Djete mora da bude u prisustvu odraslih osoba u bezbednom/bezbednom ambijentu prilikom vožnje. Uvek morate da imate dete/djete u vidokrugu kada koristi vozilo! Nikada ne ostavljajte dete/djete bez nadzora odrasle osobe kada koristi vozilo. • Nikada ne koristite vozilo na javnom putu, blizu drugih motornih vozila, na neravnoj i travnatoj površini, blizu stepenica, bazena ili drugih vodenih površina, na uzbrdicama, nizbrdicama i na neravninama. • Nikada ne koristite vozilo u mraku. Dete/Djete može da doživi sudar i da se povredi! Dete/Djete sme/ smije da vozi samo na dnevnom svjetlu/svjetlu ili na površini koja je dobro osvetljena. • Zabranjeno je da koristite punjač ili baterije koje nisu adekvatne! Takođe ne smete/smijete dodavati druge elektronske komponente! • Dete/ Djete uvek mora biti u sedištu/sjedištu i vezano sigurnosnim pojasom (za one modele koji imaju pojas) prilikom korišćenja vozila. • Nemojte dozvoliti drugoj deci/djeci da dodiruju točkove ili da budu blizu vozila kada je u pokretu. • Vozilo koristite isključivo na suvoj, ravnoj i čvrstoj površini. • Ovo vozilo nema kočnice! Nemojte koristiti vozilo na uzbrdicama i nizbrdicama. • Dete/Djete uvek mora da ima obuču kada koristi vozilo. • Periodično proverite/provjerite točkove i kontakte na vozilu. • Nije pogodno za decu/djecu mlađu od 36 meseci 	<p>VAŽNE INFORMACIJE O BATERIJI I ELEKTRONICI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samo odrasla osoba sme/smije rukovati punjačem i puniti baterije. • Koristite samo originalne baterije koje su namenjene za ovu vrstu vozila. • Baterije koje nisu predviđene za punjenje ne smete/smijete koristiti. • Nemojte mešati nove i istrošene baterije. Nemojte koristiti različite tipove baterija. • Kada priključujete baterije posebno obratite pažnju na polaritet, jer može doći do kratkog spoja i oštećenja elektronike. • Kada ne koristite vozilo duže vreme, preporuka je da otkočite i izvadite baterije iz vozila. • Potrošene baterije obavezno izvadite iz vozila i reciklirajte. Pažljivo rukujte sa baterijama. • Nikada nemojte da kratko spojite izlaze na bateriji. • Za punjenje baterija koristite isključivo originalni punjač. • Baterije, punjač i elektronika vozila nikako ne sme/smije doći u kontakt sa vlagom ili vodom. 
---	--

<p>VEOMA VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE – OBAVEZNO PROČITATI I PRIDRŽAVATI SE ISTIH</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Pre korišćenja i montiranja obavezno pročitate uputstvo i pridržavajte se istog. • Isključivo odrasla osoba vrši montažu vozila i punjenje baterije. Nakon punjenja obavezno isključite punjač. • Prilikom montaže ne zatežite previše matice na točkovima da se elektromotor ne bi preopteretio. • Vozilo ima sitne delove/dijelove koje mala deca/djeca mogu odlomiti i progutati, ne ostavljajte decu/djecu bez nadzora. • Prilikom vožnje dete/djete mora biti pod nadzorom odrasle osobe, mora sedeti u sedištu/sjedištu i mora biti vezano pojasom (za modele gde postoji pojas). • Obavezno koristite originalni punjač i bateriju koji ste dobili uz vozilo. Ne koristite baterije koje nisu adekvatne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uvek zaustavite vozilo kada menjate brzinu ili smer kretanja kako se dete/dijete ne bi povredilo i kako ne bi oštetilo vozilo. • Voda i vlaga mogu da oštete elektroniku, baterije i punjač, ne izlažite vozilo vodi i vlažnim uslovima. • Vozilo se koristi samo na suvoj, ravnoj i čvrstoj površini. • Zabranjeno koristiti vozilo na ulici, trotoarima, blizu stepenica i bazena, na neravninama, uzbrdicama, nizbrdicama i drugim opasnim mestima/mjestima. • Vozilo je zabranjeno prati i kvasiti zbog prisustva elektronike, održava se isključivo čistom suvom krpom. • Ne izlažite vozilo visokim i niskim temperaturama, možete ga trajno oštetiti. • Proizvod nije namenjen za profesionalnu upotrebu i iznajmljivanje!

UPUTSTVO ZA MONTAŽU VOZILA (MONTAŽU RADITE NAVEDENIM REDOSLEDOM)

1. PREGLED SADRŽAJA PAKETA

Raspakujte vozilo i pregledajte sadržaj paketa

2 – 4. MONTAŽA TOČKOVA

Redosled montaže: 1. Namontirajte točkove tako da izbočine na točkovima upadnu u ležište na elektromotoru 2. Postavite podloške i pritegnite šrafove (šrafovi ne smeju biti pretegnuti) 3. Postavite ratkapne i blago pritisnite dok ne upadnu u ležište

5 – 10. MONTAŽA KIPER PRIKOLICE

Redosled montaže: 1. Odsrafitite šrafove sa prikolice 2. Ispravite držače prikolice 3. Postavite kiper prikolici i poravnajte je sa držačima 4. Blago pritisnite dok prikolica ne upadne u sve držače 5. Ušrafite nazad šrafove prikolice

11 - 12. POVEZIVANJE BATERIJE

Redosled montaže: 1. Baterija se nalazi ispod sedišta/sjedišta. 2. Sa crvenog konektora na bateriji skinite zaštitnu kapicu 3. Crna žica je već povezana i nju ne dirajte 4. Crvenu žicu povežite na crveni konektor na bateriji.

13 – 14. MONTAŽA SEDIŠTA/SJEDIŠTA

Redosled montaže: 1. Pronađite i odsrafitite šrafove koji trebaju da drže sedišta/sjedište 2. Na zadnjoj strani sedišta/sjedišta se nalaze dva plastična držača koje je potrebno ubaciti u odgovarajuće proreze na vozilu 3. Zatim šrafova pričvrstite sedišta/sjedište.

15 – 16. MONTAŽA AUSPUHA

Redosled montaže: 1. Pronađite i odsrafitite šrafove koji trebaju da drže auspuh 2. Postavite auspuhe na obe strane i pritegnite šrafova.

17 – 19. MONTAŽA VOLANA

Redosled montaže: 1. Povežite konektor na volanu sa konektorom na vozilu 2. Postavite volan na šipku 3. Provcucite šraf kroz rupu na volanu i na osovini i zašrafite ga

17 – 19. MONTAŽA ŠOFERŠAJBNE I RETROVIZORA

Redosled montaže: 1. Poravnajte šoferšajbnu sa ležištem i blago pritisnite dok ne upadne u ležište 2. Poravnajte retrovizore sa rupama i blago ih pritisnite da upadnu u rupu

SINHONIZACIJA I KORIŠĆENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Redosled: 1. Postavite baterije od 1.5V (AAA) u daljinski upravljač, 2. U zavisnosti od modela postoje dva načina sinhronizacije (A i B): A. Kada upalite auto daljinski se automatski sinhronizuje B. Ugasite auto – Na daljinskom pritisnete istovremeno dugmad za napred/naprijed i nazad i držite pritisnuto (lampica treperi) – Upalite auto – Kada lampica na daljinskom prestane da treperi auto je sinhronizovan 3. Na daljinskom upravljaču se nalaze tasteri za upravljanje, kontrolu brzine i taster za zaustavljanje vozila, 4. Prilikom upravljanja na daljinu papučica u vozilu za kretanje nije aktivna 5. Na daljinskom postoji dugme za parkiranje auta, kada je aktivirana sve kontrole na autu su blokirane dok se dugme ponovo ne pritisne.

<p>PUNJENJE BATERIJE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isključivo odrasla osoba sme/smije puniti bateriju vozila. Prilikom punjenja vozilo mora biti isključeno i dete/dijete ne sme biti na vozilu ili u blizini. • Kada vozilo počne da se kreće spornije obavezno dopunite bateriju. Nemojte dozvoliti da se baterija skroz isprazni. • Priključite punjač u ulaz za punjenje pored sedišta/sjedišta. Priključite punjač u izvor napajanja. Baterija će početi da se puni. • Baterija se puni 10-12 sati. • Nikada ne ostavljajte vozilo na punjaču bez nadzora. Nakon završetka punjenja isključite punjač iz vozila i iz utičnice. • Bateriju obavezno dopuniti jednom u mesec/mjesec dana. Kada se vozilo duže vremena ne koristi obavezno otkočiti bateriju iz strujnog kola. • Kada se vozilo ne koristi, obavezno mora biti isključeno. 	<p>REDOVNO ODRŽAVANJE VOZILA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odgovornost roditelja ili druge odrasle osobe je da prover/provjeri ispravnost vozila i svih njegovih delova/djelova pre svakog korišćenja. • Proverite/provjerite ispravnost baterije, punjača, kabla, točkova, prekidača i dr. • Pogledajte da nije oštećen, polomljen ili otpao neki deo/dio vozila da ne bi došlo do povredivanja deteta/djeteta. • Vozilo se ne sme/smije koristiti dok se ne otkloni neispravnost bilo kog dela. • Vozilo ne ostavljajte napolju kako ne bi došlo u direktan kontakt sa vodom ili vlagom. • Vozilo ne smete/smijete izlagati visokoj i niskoj temperaturi. • Ne koristite vodu, sapun ili druga sredstva za pranje, za održavanje koristite samo suhu krpom. • Ne koristite vozilo po kiši ili snegu/snijegu, jer voda i vlaga mogu oštetiti elektro motor i druge elektronske komponente. • Ne koristite vozilo po pesku, blatu ili šljunku jer možete oštetiti elektronske komponente vozila.
--	---