



Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLC 63 S Coupe

Auto na akumulator za decu/djecu

Uputstvo za montažu i korišćenje

Model automobila za stimulaciju

Sistem upravljan daljinskim upravljačem

Napred/Naprijed, nazad i upravljanje daljinskim upravljačem

Napred/Naprijed i nazad ručnim menjanjem


Muzička funkcija volana

Regulacija jačine zvuka i funkcija MP3 muzike

Prikaz snage baterije




Lista delova:(Naziv i količina)



Specifikacije proizvoda

Naziv	Parametri
Baterija	12V7AH
Motork	Pogonski Motor 12V390*4(12000RPM) Motor volana 12V380*1(6600RPM)
Uzrast deteta/djeteta	37-95 meseci/mjeseci
Maksimalna nosivost	25KG
Dimenzije vozila	115*70*55CM
Brzina	3-8KM/H
Vreme korišćenja	1-2 sata nakon punjenja 8-10 sati
Punjenje	Ulaz: 100V-240V Izlaz: 12V1000mA
Baterije daljinskog	AAA1.5V*2(nisu uključene)

Funkcije



Funkcije

- ① Multi-Media
- ② Prikaz napona
- ③ Kontrolna tabla
- ④ Prekidač svetla
- ⑤ Odabir brzine
- ⑥ Prekidač napajanja
- ⑦ Prekidač pogona
- ⑧ USB interfejs
- ⑨ TF interfejs
- ⑩ MP3 interfejs
- ⑪ Napred Nazad Stop



Funkcije i rukovanje daljinskim upravljačem

- Nikada ne menjajte operacije napred/naprijed i nazad u pokretu, jer će se menjač i motor oštetiti
- Koristite daljinski upravljač sa baterijom
- Samo detetov/djetetov zakonski staratelj može da koristi daljinski upravljač.
- Proizvodom se upravlja primarno daljinskim upravljačem



- 1 Uključite napajanje nosilke za bebe, pritisnite i držite dugme za uparivanje dok se lampica indikatora brzine ne upali bez treptanja.
- 2 Otpustite dugme za uparivanje i brzina će se isključiti.
- 3 Ako se indikator brzine ponovo upali, onda je uparivanje uspešno; ako nije, ponovite korake 1 i 2.

Proverite da li je auto zaključan kada dugmad ne rade.

Radne specifikacije baterije

Nikada ne mešajte nove i stare baterije ili različite vrste baterija. Nikada nemojte zameniti pozitivnu i negativnu elektrodu baterije, ili će doći do kratkog spoja. Baterije koje se ne mogu puniti se ne pune

Instalirajte baterije u ispravnom polaritetu.

Samo odrasle osobe mogu puniti ili menjati baterije. Nikada nemojte dozvoliti da dođe do kratkog spoja priključka za napajanje.

Bateriju puniti samo kada je izvadite iz autića. Izvadite istrošenu bateriju iz autića i držite je van domašaja dece.

Uklonite zavrtnje na bateriji pomoću odvijača, otvorite poklopac baterije kao što pokazuje strelica, a u model daljinskog upravljača 2,4G instalirajte dve AAA 1,5V baterije u pravom polaritetu.

! UPOZORENJE: Igračku treba da sastavlja odrasla osoba. U nesastavljenom stanju sadrže potencijalno opasne oštre tačke, oštre ivice i male delove/djelove, pa vas molimo da ih držite van domašaja dece/djece

! UPOZORENJE : Ne koristiti u saobraćaju.

Uputstvo za montažu vozila

1. Montaža točkova

Prvo, odvojite prednje točkove od zadnjih.

Zatim umetnite podlošku i prednji točak u prednju osovinu naizmjenice i fiksirajte ih osiguračem, stavite poklopac točka u žljeb na prednjem točku.

Zatim umetnite podlošku i zadnji točak u zadnju osovinu i fiksirajte ih osiguračem, zatim nabacite poklopac točka u žljeb na zadnjem točku. Zatim instalirajte prednju stranu i zadnji točkovi na drugoj strani na isti način.



2. Montaža volana

Prvo skinite zavrtnje i matice sa osovine upravljača. Nakon povezivanja žica, umetnite volan u osovinu.

Zatim umetnite zavrtnje u rupu i pričvrstite ih maticama.



3. Montaža vrata

Odvojite leva/lijeva vrata od desnih. Poravnajte ispuščenje na donjoj strani vrata sa udubljenjem na karoseriji automobila, sa šarkama vrata zakačenim u karoseriju automobila, zatim pritegnite šrafovim.



4. Montaža šoferšajbne

Poravnajte šoferšajbnu sa ležištem na telu/tjelu auta i

lagano
pritisnite



5. Montaža rezrovizora

Odvojite levi/lijevi retrovizor od desnog. Zatim umetnite retrovizore u rupe na vratima.



6. Povežite napajanje

Povežite kabl napajanja na bateriju. Onda uključite auto da proverite da li ispravno radi



7. Montaža sedišta/sjedišta

Poravnajte sedišta/sjedišta sa položajem karoserije automobila. Zatim ga pričvrstite šrafovim.



UPOZORE

Samo odrasli mogu da postavljaju delove/djelove i podešavaju automobil, pokretne delove/djelove držati van domašaja dece/djece. Deca/Djeca mlađa od 36 meseci/mjeseci ne mogu da koriste autič jer ima mnogo sitnih delova/djelova. Deca/Djeca moraju da vežu pojas kada koriste automobil i da drže automobil dalje od vatre.

Deca/Djeca mogu da koriste proizvod samo u društvu odraslih, a odrasla osoba ne može sme da ostavi decu/djecu tokom vožnje. Nikada ne dozvolite deci/djeci da stoje ili da se igraju u vozilu. Samo odrasle osobe mogu da vrše punjenje baterije i moraju da je napune pre prve upotrebe.

Držite materijale za pakovanje kao što su plastične kese dalje od dece/djece, inače se mogu ugušiti.

Nikada ne koristite delove koji nisu originalni

Nikada ne dozvolite deci/djeci da se igraju punjačem. Nikada ne opterećujte proizvod preko 25 kilograma.

Proizvod je namenjen za uzrast od 37-95 meseci.

Priključena snaga proizvoda nikada ne sme biti veća od

preporučene.
NAPOMENA:

Nikada ne koristite proizvod u opasnim zonama kao što su ulica, put, nagib ili odvod.

Nikada ne menjajte strujno kolo i ostale električne komponente.

Nikada ne koristite daljinski upravljač u kišnim danima ili u vodi, nikada ne sipajte vodu ili drugu tečnost u automobil, držite proizvod podalje od vatre, inače će se automobil oštetiti.

Proizvod može koristiti samo jedno dete/dijete čija težina nije veća od 25

kilograma.

Isključite napajanje kada ga ne koristite i uklonite konektor baterije kada ga ne koristite duže vreme.

Pošto proizvod ima punjač baterija, proverite da li su telo punjača i drugi delovi/djelovi oštećeni, obavezno popravite oštećenja.

Proizvod mora sastaviti odrasla osoba! Pre sklapanja, šrafovi i igle su opasne oštre tačke.

Napomene za punjenje:

Punite bateriju manje od 10 sati ili će se baterija trajno oštetiti.

Prilikom punjenja, stavite DC utikač u utičnicu, stavite punjač u utikač; nikada ne koristite proizvod tokom punjenja.

Proizvod se može koristiti jedan sat, a vreme punjenja je 8-10 sati, ne više od 18 sati.

Uobičajeno je da se punjač i baterija zagreju (temperatura ispod 60 stepeni) tokom punjenja.

Nikada ne koristite punjač sa vodom, jer će doći do kratkog spoja. Koristite fabrički punjač proizvoda, u suprotnom može doći do oštećenja ili kratkog spoja punjača i baterije.


Napunite proizvod kada ga ne koristite duže vreme.

Uputstvo za punjenje:

Korak 1: Pronađite otvor za punjenje ispod sedišta/sjedišta auta.

Korak 2: Stavite utikač punjača u otvor za utikač.

Korak 3: Povežite punjač u utičnicu.



Relevantni materijali: PP plastika, k-karagenan, punjač, baterija i gvožđe.

Rešavanje/

Tip	Analiza	Rešenje/Rješenje
The	Nizak napon baterije	Napunite bateriju potpuno
	Zaštita elektronike	Upalite auto par minuta kasnije
	Dugme za paljenje u pogrešnom položaju	Koristite auto u skladu sa uputstvom
Auto se ne startuje.	Neispravno povezan punjač;	Povežite punjač ponovo po uputstvu
	Baterija je oštećena;	Zamenite bateriju
	Oštećenje električnih uređaja;	Zamenite električne uređaje
Kvar punjača	Zamenite punjač.	
Baterija se ne puni	Kvar konektora baterije	Ponovo instalirajte konektor
	Nema napona na punjaču;	Ponovo povežite punjač
Kvar punjača	Zamenite punjač.	
Auto ima mali domet	Nije dovoljno napunjena baterija	Napunite bateriju do kraja
	Baterija je dotrajala	Zamenite bateriju.
Pojavljuje se blagi šum i toplota tokom punjenja	Hemijska reakcija	Ovo je normalno

Auto se sporo kreće	Baterija je dotrajala	Zamenite bateriju
	Nema napona na bateriji	Ponovo napunite bateriju u potpunosti
	Preopterećenje	Smanjite opterećenje ispod 25 kilograma
Neravna površina za vožnju	Vozite po ravnoj površini	

Održavanje i servisiranje

Pre upotrebe, roditelji dece/djece treba da provere da li su ožičenje punjača, utikač, telo/tijelo i drugi delovi oštećeni i da poprave te oštećene delove/djelove. Nakon nekog vremena, roditelji treba da podmažu gvozdene delove/djelove mazivom, inače će ti delovi/djelovi korodirati; proizvod držati dalje od vatre i na tamnom mestu/mjestu; proizvod treba odložiti u kuću ili ga prekriti vodootpornom tkaninom.



Roditelji treba da drže proizvod dalje od vrućih predmeta kao što su šporet i grejalica, ili se njegovi plastični delovi/djelovi mogu istopiti; trebalo bi da drže proizvod dalje od zapaljivih predmeta tokom punjenja, inače može doći do požara.

Roditelji treba da čiste površinu automobila suvom krpom a plastične delove kremenom za nameštaj bez voska; ne bi trebalo da čiste plastične delove/djelove hemijskim rastvorima ili da peru automobil vodom; deca/djeca ne smeju da voze automobil po vlažnom ili kišnom vremenu, jer će se oštetiti motor automobila, sistem kola i baterija.

Kada ne koriste proizvod, roditelji bi trebalo da isključe napajanje automobila, držeći sve prekidače u "STOP" ili "OFF" položaju.

Roditelji ne smeju da koriste osigurač koji nije u skladu sa fabričkim specifikacijama.

Roditelji ne bi trebalo da menjaju strukturu proizvoda i sistem kola, u slučaju kvara proizvod bi trebalo da proveriti ili popravi ovlašćeni servis.

"Mercedes-Benz",  ,  i dizajn priloženog proizvoda podležu zaštiti intelektualne svojine u vlasništvu Daimler AG. Koristi ih Pinghu Kileshi Babi Carrier Co., Ltd pod licencom.